

# LK Taivutuskotelo Quattro

## SISÄLLYSLUETTELO

Rakenne	1
Asennus	1

## RAKENNE

**Tuotenro/LVI: 188 25 85, 188 25 86, 207 47 79.**

- LK Taivutuskotelo Quattro on sovitettu quattro lattialäpivienneissä 40 c/c, 40-50-40 c/c ja 50-50-50 c/c.
- Kaikissa malleissa on selkeät merkinnät putken nousujohtimen etäisyydelle.



*LK Taivutuskotelo Quattro 50-50-50 c/c.*



*LK Taivutuskotelo Quattro 40-50-40 c/c.*



*LK Taivutuskotelo Double 40 c/c.*

## ASENNUS

1. Asenna LK Lattialäpivientikaari putkiin. Katso *Asennusohjeet LK Lattialäpivientikaari & LK Suojaputki.*
2. Asenna LK Taivutuskotelo LK Lattialäpivientikaareen.
3. Korjaa LK Taivutuskotelo asianmukaisesti.



*Kuvassa RiR asennettuna LK Lattialäpivientikaari ja LK Taivutuskotelo.*

