

Hyvä tietää LK Room Control Arc -antenniratkaisuista

LK ArcTenna OnWall

- LK ArcTenna OnWall -laitteessa on kaksoisantenni, joka tukee sekä WiFi- että Bluetooth-yhteyksiä.
- Antenni on asennettava seinään; sitä ei saa jättää roikkumaan johdon varassa. Johdon varassa roikkuvan antennin kantama heikkenee merkittävästi.

**HUOM!**

Jakotukikaappi vaimentaa signaalia erittäin voimakkaasti – lähes 100 % – joten antennin on sijaittava kaapin ulkopuolella!

LK ArcTenna InWall

- Yksi LK ArcTenna InWall ohjaa joko WiFi- tai BLE-yhteyttä.
- Jos tarvitaan sekä WiFi- että BLE-yhteys, on asennettava kaksi LK ArcTenna InWall -antennia.
- LK ArcTenna InWall ei saa roikkua johdon varassa, ei kaapin sisällä eikä ulkopuolella. On myös tärkeää, että koko antenni (ei pelkästään yläosa) sijaitsee kaapin ulkopuolella, jos antenni asennetaan koolausseinän sisään. Muussa tapauksessa signaalin voimakkuus/kantama heikkenee.
- Jos järjestelmän LK ArcHub ei ole asennettu kaappiin, antennisauvat voidaan mielellään asentaa suoraan LK ArcHubiin, eli ilman lyhyttä johtopätkää.

LK ArcTune tai ArcSense antennina

- Väylään liitetty LK ArcTune tai LK ArcSense voi toimia antennina jopa 12 langattomalle LK ArcTune / LK ArcSense -yksikölle.
- Tämä ratkaisu edellyttää ennakkovalmisteluja: sähköputki on vedettävä LK ArcHubilta paikkaan, joka katsotaan antennin sijoittamisen kannalta optimaaliseksi.
- Väylään liitetty antenni aktivoidaan MyLK-sovelluksessa kohdassa ”kantaman laajennus”.

