

# MONTERINGSANVISNING

För keramiska plattor och natursten på  
LK CombiBoard EPS golvvärmeskiva i våta utrymmen,  
såsom: badrum, duschutrymmen, samt WC i bostäder



## UNDERLAG

Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt från damm och lösa partiklar samt gamla materialrester.

Golvskivorna monteras enligt LK:s monteringsanvisning. På cementbaserade underlag rekommenderas **Ultralite S2 Flex Quick Zero / Ultralite S2 Flex Zero**

Blanda fästmassan enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel med tandning som säkerställer full täckning under golvskivan.

## FÖRBEHANDLING

Den monterade skivan förbehandlas med **Primer Eco**. Använd roller eller pensel för applicering.

Åtgång ca 0,15 kg/m<sup>2</sup>.

Primern ska vara torr innan plattläggningen påbörjas.

Vid träbjälklag läggs ett punktsvetsat stålnät på den primade ytan. Skarvar överlappas minst 20 mm.

**Uniplan Eco** fiberförstärkt avjämningsmassa spacklas över skivorna till en minsta tjocklek av 12 mm.



## VÅTRUMSMEMBRAN

Se Mapei **Mapeguard WP90/WP 140/WP200** eller våtrumssystem VT

## PLATTLÄGGNING

Plattorna monteras i **Ultralite S2 Flex Quick Zero** eller **Ultralite S2 Flex Zero**. Fästmassorna blandas enligt instruktionen på säcken.

Välj fixkam så att full täckning uppnås under plattan. Efter plattsättning, avvakta två dygn innan fogning.



## FOGNING

Använd **Ultracolor Plus Zero** cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet torka minst två dygn efter fogning innan det belastas.

Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa **Mapesil AC** (vid naturstensbeläggning **Mapesil LM**).